



Anleitung Verpflegungsautomat

Kaufvorgang:

1. Durch Eingabe der Produktnummer erscheint der Preis am Display
2. Münzen einwerfen oder Chip vorhalten/einsetzen
3. Produktnummer eingeben
4. Bei Bedarf wird Wechselgeld ausgeworfen
5. Das gewählte Produkt wird über das Liftsystem zur Ausgabebox geführt
6. Das Produkt kann nun von der Ausgabebox entnommen werden

Allgemeine Infos:

- Durch Drücken der ★-Taste wird die Eingabe am Display zur Preisanzeige wieder zurückgesetzt.
- Es kann mit Münzen (€0,05 bis €2,-) oder via Chip bezahlt werden.
- Münzen langsam hintereinander einwerfen.
- Es kann immer nur ein Produkt pro Kaufvorgang erworben werden
- Alkoholische Getränke (Bier, Radler, Prosecco) können nur mit Chip gekauft werden (Jugendschutz!).
- Der Chip kann mit Münzen oder Banknoten (€5,- und €10,-) am Automaten aufgeladen werden.
- Ein Chip kann beim Kassier gegen eine Kautions von €10,- erworben werden.

Ansprechperson:

Kassier: Dominic Weger

Telefonnummer: +43 699 105 22 778

E-Mail: dominic.weger@live.com

Sportliche Grüße

der Vorstand

SV Rinn / Sektion Tennis